

DE : VORHÄNGESCHLOSS

1. Drehen Sie alle drei Ziffern auf die Kombination 0-0-0.
2. Nehmen Sie einen spitzen Gegenstand (z.B. Stift, Schraubendreher) und halten Sie den schwarzen Knopf an der Unterseite des Schlosses gedrückt (Figure 1).
3. Stellen Sie Ihre gewünschte Zahlenkombination auf dem Schloss ein. **WICHTIG:** Notieren Sie Ihre Zahlenkombination!

Die Zahlenkombination ist hierdurch entsprechend gespeichert. Zum Ändern der Kombination wiederholen Sie bitte die Schritte 1-3.

EN : PADLOCK

1. Turn all three numbers onto the combination 0-0-0.
2. Take a pointed object (e.g. pencil, screwdriver) and hold down the black button on the underside of the lock (Figure 1).
3. Set your desired combination on the lock. **IMPORTANT:** Write down your number combination!

The number combination is stored now. To change the combination repeat steps 1-3.

FR : CADENAS

1. Tournez les trois chiffres sur la combinaison 0-0-0.
2. Prenez un objet pointu (par exemple un crayon ou un tournevis) et appuyez sur le bouton noir situé sous la serrure (Figure 1).
3. Paramétrez la combinaison de chiffres souhaitée sur la serrure. **IMPORTANT:** Notez la combinaison de chiffres que vous avez choisie!

La combinaison de chiffres est ainsi sauvegardée. Pour modifier la combinaison, veuillez répéter les étapes 1 à 3.

IT : LUCCHETTO

1. Si prega di regolare tutte e tre cifre sulla combinazione 0-0-0.
2. Prendere un oggetto appuntito (ad esempio una matita, un cacciavite) e tenere premuto il pulsante nero sul lato inferiore della serratura (Figure 1).
3. Si prega di regolare la combinazione di cifre desiderata alla serratura. **IMPORTANTE:** Si prega di annotare la sua combinazione di cifre!

Così facendo, la combinazione di cifre è memorizzata corrispondentemente. Per cambiare la combinazione si prega di ripetere i passaggi 1-3.

ES : CANDADO

1. Gire los tres dígitos a la combinación 0-0-0.
2. Tome un objeto puntiagudo (por ejemplo, un lápiz, un destornillador) y mantenga presionado el botón negro de la parte inferior de la cerradura (Figure 1).
3. Introduzca en el candado la combinación numérica que desee. **IMPORTANTE:** ¡Anote su combinación numérica!

De este modo, la combinación numérica quedará guardada. Para modificar la combinación, repita los pasos 1 - 3.




Figure 1